

Styralternativ till fläktkonvektor SL -AR samt SLW -AR

(Modellerna -AR, är utförandet som inte har en integrerad styr samt tillhörande fjärrkontroll.)

SL -AR för extern reglering 0-10V. Enheten levereras med ett bipackat ventilpaket som ger on/off reglering, 230V NC.

SLW -AR för extern reglering 0-10V. Enheten har ett fabriksmonterat ventilpaket som ger on/off reglering, 230V NC.



BMS/DUC (std, utan extra tillbehör)

Funktionsbeskrivning:

Anslutning 230VAC drift samt 0-10V styrsignal från extern källa (BMS/DUC).

Ventilpaket aktiveras automatiskt när enheten får styrsignal från extern källa (BMS/DUC).



Comfort RCF

Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort RCF reglerar varvtalet manuellt eller automatiskt på en eller flera EC-fläktar.

Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på rumstermostaten och uppmätt

temperatur vid givaren. RCF har ingång för en change-over funktion när anliggningsgivare (tillbehör) används och ställer då om värme- kylfunktionen beroende på aktuell vätsketemperatur.

RCF kan köras i manuellt läge, då med 3 fasta fläkthastigheter. Alternativt i läge auto, med steglös fläkthastighetsreglering.

Ventilpaket aktiveras automatiskt när enheten får styrsignal från RCF.

BMS/DUC möjlighet: via RS485 - Modbus, BACnet och EXOline

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
RCF-010	Reglerpanel RCF f vägg, termostat samt hastighetsreglering 230V/0-10V IP20	RCF-R5	Extern rumsgivare R5 IP 30
		RCF-UH3	Extern rumsgivare UH3 IP 65
		RCF-A1	Anliggningsgivare A1
		RCF-AH3	Anliggningsgivare AH3 m kapsling