

Drift- och skötselinstruktioner

Curant konvektorer

Inwall tillhör en serie konvektorer med koppar/aluminium batteri.

Konvektorerna är robusta och stryktåliga, de är designade för inbyggnad samt att ge en hög effekt vid låga systemtemperaturer.

Allmänt

Konvektorerna från Curant är anslutningsfärdiga, lätta att kombinera med ledande fabrikat av ventiler och termostater. Konvektorerna är avsedda att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Samtliga konvektorer får endast installeras i slutna värmesystem.

Ytbehandling

Konvektorernas inklädnad/konvektorskal är skyddslackerad av en mörk grå kulör.

Rengöring av lack

Konvektorerna rengörs med såpa eller tvållösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Bättringsmålning

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålas med original bättringslack.

Rengöring

Det är viktigt att konvektorn hålls ren, en grovt nedsmutsad konvektor har en försämrad värmeavgivning. Konvektorn kan dammsugas och våttorkas med mild tvållösning exteriört.



Förpackning

Konvektorerna levereras med hörnskydd, papper på framsidan och ytterst krympfilm för att skydda konvektorn under transport och byggtid. Ventiler och övriga tillbehör levereras i separat paket.

Hanterings- och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att konvektorn före installationen lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten. För att konvektorns fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas.

Avluftning

Konvektorerna levereras med luftningsventil. Använd en luftnyckel eller skruvmejsel vid luftning. Vid luftningen öppnas ventilen moturs försiktigt, varvid luft eller vatten strömmar ut. När enbart vatten strömmar ut så kan ventilen stängas. Upprepa processen för samtliga konvektorer och se till att värmesystemet blir påfyllt (se pann- växlarfabrikantens anvisningar).

Radiatorventiler

I de fall konvektorn är levererad med ventiler så måste tätteten alltid kontrolleras vid driftsättning.

Tekniska data

Konvektorbatteri	-Kopparrör med aluminiumflänsar, grundlackerat
Konvektorfront	-Stålplåt 1,15mm
Lackering	-Skyddslackerad, mörk grå kulör
Ytbehandling	-Enligt DIN 55900,
Drifttryck	-Standard -max 10 bar
Max drifttemp.	-max 120°C
Kvalitet	-Tillverkat under kontroll av ISO 9001-2008, samt enligt EN442.
Leveransvillkor	-Enligt AAVVS-09
Garanti	-5 år mot tillverkningsfel

