

## AMA - Texter

---

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

##### **Aris R**

Luftrida fabrikat Curant typ Aris R för värmevatten. Tryckklass PN 10.  
Luftrida utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V och låg ljudnivå.  
Med inbyggt styrkort för modularkabelanslutning mot styr.  
Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9016.  
Levereras med fasta luftriktare.

##### **Aris R**

Modell nr

##### **Exempel: Aris R 1500P64**

*(Modell Aris R 1500P64, 12,2kW vid 60/40/18°C, Bredd 1500mm, Höjd 259mm, Djup 396mm)*

##### **Kompletterande text för luftrida Aris R**

- Föres med styrsystem Advanced PRO för manuell alternativt automatiskt reglering, enligt programmerad drift med inställbar tid för dörrkontakt.
- Föres med ventilpaket XL med injusteringsventil och ställdon 230V NC

##### **Tillbehör luftrida**

- Föres med extern rumsgivare till ADV PRO.
- Föres med mekanisk dörrkontakt DC-MEC
- Föres med frysskydd AF-INS
- Föres med styrsystem Clever för automatreglering och Modbus anslutning
- Föres med ventilpaket XL-M, injusteringsventil och modulerande ställdon 24V, 0-10V
- Föres med ventilpaket XL-CP, tryckoberoende injusteringsventil och ställdon 230V NC
- Föres med ventilpaket XL-MP, tryckoberoende injusteringsventil och modulerande ställdon 24V 0-10V

##### **Funktionsbeskrivning styrsystem Advanced PRO**

Styrsystemet Advanced PRO reglerar luftridan automatiskt mot rumstemperatur och dörraktivitet. Vid öppen dörr startar luftridan på högfart (inställbar) och full värmeeffekt vid behov. När dörren stängs går luftridan på inställd eftergångstid (inställbar). Advanced PRO har en inställbar boostfunktion som ökar börvärdet med +2°C (inställbart) vid öppen dörr. Vid stängd dörr erhålls en varmhållningsfunktion, då går luftridan på lågfart (inställbar) mot rumstemperaturen. Advanced PRO har en inbyggd rumsgivare och levereras som standard med en magnetisk dörrkontakt.