

Påfyllning Classic Krom



Påfyllning:

- Skall ske mycket långsamt för att undvika luftfickor i handdukstorken.
- Vätskenivån skall vara 2 cm från toppen av handdukstorken vid max temperatur av elpatronen.
- Rekommendation: Använd rent vatten i handdukstorken, eller 90% vatten och 10% kylarvätska vid frostrisk.
- Aktivera elpatronen på maxnivå och efter ca 1 timmas användning skall vätskenivån i handdukstorken kontrolleras.
- Därefter monteras den översta proppen och luftningsventilen.

